


Conheça nossa linha de Displays Interativos para PDV, com player incorporado:

www.droid.com.br



Open Frame



i-Shelf



i-Display Touch Button



Player DDM


GUIA DE UTILIZAÇÃO

Junho | 2011

Suporte técnico: (11) 9210 0812 | Verônica

Você acaba de receber o Player DDM da Droid | Outform



O Player DDM é um computador de estado sólido, no qual reproduz vídeos, imagens e som, super compacto, um sistema plug and play de vídeo digital de alta tecnologia e fácil operação.



CUIDADOS

- △ Leia o manual antes de ligar o seu Player DDM
- △ A tensão de alimentação é Bivolt automático (110|220V)
- △ Nunca lave ou molhe o Player DDM
- △ Para limpeza do equipamento, utilize apenas um pano úmido com água

Funções do controle remoto




Main Page

Selecione "Main Page", pressione "ENTER" e retorne ao "MENU", pressione **cima/baixo** para mover o cursor


Time Display (contador na tela)

Um contador ficará no alto esquerdo da tela.


Time Vol (volume do alarme)



Alarm Setup (configuração do alarme)



Set Every Day (ajustar "Every Day")




On é o tempo de inicialização, Off de término.

Pressione **esquerda/baixo/avançar** para mover o cursor.

Pressione **cima/baixo** e ajuste a hora. Hora do alarme, hora de ligar e desligar.

Selecione **YES** para completar.

Rolltxt Page (contador na tela)



Rolltxt

On/Off (Padrão: On)

Speed (Velocidade)

Normal, rápido, devagar (Padrão: Normal)

Text Size (Tamanho de Texto)

Pequeno, normal, grande (Padrão: Pequeno)

F-Color

Suporta diferentes cores assim como preto, azul, amarelo, vermelho, cinza, magenta, branco (Padrão: Preto)

B-Color


Suporta diferentes cores do plano de fundo como amarelo, vermelho, cinza, magenta, transparente, branco, preto, azul. (Padrão: amarelo)

Position

O texto pode ir ao topo ou no fundo da tela

CF Pass

Se os diferentes conteúdos no cartão CF, uma senha será pedida antes da reprodução, isso é válido somente para cartões CF, e a senha padrão é "888888889"



Características

Suporta mídias: CF/ USB/ SD/ MMC/ PLUG AND PLAY.

Múltiplos formatos: MP3, JPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e AVI.

Suporta vários idiomas.

Padrão de Vídeo: PAL, NTSC, AUTO

Saída de Vídeo: YPbPr/RGB, Impedância de saída 75 ohm

Saída de áudio: Saída com dois canais, Z/N=85dB

Relógio

Resolução: 720x480

Calendário: semanal e diário, cinco grupos podem ser configurados a cada dia.

Interface dinâmica na horizontal/vertical

Leitura direto do Pen Drive

Função Key Lock

Senha do Cartão de Memória CF

Miniaturas de conteúdos inseridos no CF, aparecem na tela.

Lista de arquivos

Inicia arquivo correspondente quando tecla pré-definida é pressionada.

Inicia conteúdo correspondente quando tecla pré-definida é pressionada.

Reprodução de música com fotos.

Alarm Mode (alarme)

Suporta configurações diferentes ou iguais para sete dias. Dois modos: **todos os dias** e **toda semana**. (Padrão: every day (todos os dias)).

Resume (resumo)

Ajuste a hora on ou off (Padrão: off)

Rotate Screen (girar tela)

Menu gira 90° ou 270°

Station Logo (logotipo)

Logotipo padrão on ou off

Log File (ficheiro de registro)


Gerar registro, on ou off.

Cartão CF (cartão compact flash)

É necessário senha para substituir um cartão de memória compact flash. A senha padrão é: 8888888889

Defaults (padrão)

Retornará às configurações de fábrica.



TV Display (tela TV)

4:3 PS, 4:3LB, Wide (Padrão: 4:3PS)

TV Type (gênero TV)

NTSC, PAL, AUTO (Padrão: NTSC)

Resolution (resolução)

480i, 480P, 720P (Padrão: 480P)

Slideshow Time (intervalo entre apresentação de slides)

Intervalos de 1, 3, 5, 8, 10, 20 segundos (Padrão: 3 segundos).

Slideshow Mode (formas de apresentação de slides)


Normal, T->B, B->T, T/B->C, C->T/B, BLD:T->B, L->R, R->L, L/R->C, C->L/R, Implode, BLD:L->R, FADE, Random (Padrão: Normal)

Main Page (tela principal)

Selecione "Main Page", pressione "Enter" e retorne à tela principal.

Calendar Page (tela de calendário)

Selecione "Main Page", pressione "Enter" e retorne à tela principal.



Suporta do ano 2000 ao 2099, pressione **esquerda/direita** para ajustar o calendário, pressione **esquerda/baixo, direita/cima** para mover o cursor e os botões "avançar" para modificar entre ano, mês, dia e hora. pressione as teclas **cima/baixo** e troque as horas e depois **ENTER** para salvar as configurações.




Especificações:

Formato de mídia	MP3,JPG, MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4, AVI
Alimentação	DC 6~15V
Consumo	Modo Normal (<2.4W), Modo de Espera (<1.2W) Nota: referente apenas ao aparelho
Sinal	PAL/NTSC/AUTO
Frequência	± 3dB (20Hz—20KHz)
S/N	85dB
Crosstalk (ganho)	85dB
Saída de audio	2.00 rms
Dimensões	108mm(L) x 68mm(W) x 25mm(H)

Nota:

Todas as especificações são apenas referência, o hardware e software podem receber upgrade para melhor performance.

Tela Principal (Main Page)



Idioma

Mandarim, Inglês, Francês

Auto Play (reprodução automática)

On/Off (Padrão:On)