


Conheça nossa linha de Premiadores em:

www.droid.com.br



Premiador de Balcão



Premiatronic



Mini Furacão



Premiador Gênio

MANUAL DE USUÁRIO

Julho | 2011

Suporte técnico: (11) 9210 0812 | Verônica

Você acaba de receber o seu Gênio da Droid | Outform.

O Gênio é composto pelos seguintes elementos:




— CUIDADO —

- ▲ Leia o manual de instruções ao usuário antes de ligar o seu premiador.
- ▲ A tensão de alimentação é de 220V.
- ▲ Para a limpeza do produto utilize apenas um pano úmido com água.

Ligando o seu premiador:

Para ligar o Gênio, é necessário acionar uma chave que está embaixo do círculo preto, localizado à direita do seu premiador.



Para jogar:

Após o premiador ligado, pressione o botão preto que fica no meio do premiador.

O botão preto (START) é o que dá início ao jogo.

Após apertá-lo você começará a jogar.

Objetivo do jogo:

Tente acertar a sequência de cores sem errar. Quanto mais você conseguir acertar, melhor.

Se você conseguir atingir 8 sequências, você vencerá o jogo. Se você não conseguir acertar, um som de erro é emitido.

Desligando o seu premiador:

Para desligar o Gênio, basta inverter a chave que o liga e desliga, colocando na posição oposta.



Agora você está pronto para se divertir com o premiador Gênio da Droid | Outform.